

Instrukcja konfiguracji bazy danych

W każdym laboratorium znajduje się plik z rozszerzeniem `.sql` (np. `lab01_rembudSQL.sql`), który zawiera skrypt tworzący tabele oraz wypełniający je przykładowymi danymi. Poniżej znajduje się instrukcja, jak przygotować swoją bazę danych do pracy.

1. Dostęp do bazy danych

Każdy student posiada własną bazę danych w systemie PostgreSQL.

- **Nazwa bazy:** `s12345` (gdzie `12345` to Twój numer indeksu).
- **Narzędzie:** Do zarządzania bazą wykorzystujemy **pgAdmin**.

2. Importowanie struktury bazy danych (Plik `.sql`)

Aby utworzyć tabele na podstawie dostarczonego pliku `.sql`, wykonaj następujące kroki:

1. **Uruchom pgAdmin** i zaloguj się na serwer.
2. W drzewie po lewej stronie odszukaj swoją bazę danych (np. `s12345`).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie swojej bazy i wybierz **Query Tool**.
4. W otwartym oknie edytora SQL możesz wczytać plik na dwa sposoby:
 - **Metoda A (Otwarcie pliku):** Kliknij ikonę folderu (*Open File*) na pasku narzędzi i wybierz odpowiedni plik `.sql` z dysku.
 - **Metoda B (Kopiuj-Wklej):** Otwórz plik `.sql` w dowolnym edytorze tekstowym (np. Notatnik, VS Code), skopiuj całą jego zawartość i wklej do

okna *Query Tool* w pgAdmin.

5. Kliknij ikonę błyskawicy lub naciśnij klawisz **F5**, aby wykonać skrypt.
6. Sprawdź komunikaty w zakładce *Messages* na dole – powinien pojawić się komunikat o pomyślnym wykonaniu zapytania (np. `Query returned successfully`).

3. Weryfikacja poprawności

Po uruchomieniu skryptu warto upewnić się, że tabele zostały utworzone:

1. W drzewie obiektów (po lewej) rozwiń: `Schemas` -> `public` -> `Tables` .
2. Jeśli nie widzisz nowych tabel, kliknij prawym przyciskiem myszy na `Tables` i wybierz **Refresh**.
3. Możesz sprawdzić zawartość tabeli, wpisując w *Query Tool* polecenie:

```
SELECT * FROM nazwa_tabeli LIMIT 10;
```

Uwagi

- Pamiętaj, że niektóre skrypty mogą zawierać polecenia `DROP TABLE IF EXISTS` , co oznacza, że przy każdym uruchomieniu skryptu istniejące tabele o tych samych nazwach zostaną usunięte i utworzone na nowo (wszystkie Twoje zmiany w danych zostaną utracone).
- Przed przystąpieniem do nowego laboratorium upewnij się, że pracujesz na właściwym schemacie.